

## Návod k obsluze

Technivorm Moccamaster KBGT 741

### Důležité bezpečnostní upozornění

- Před použitím tohoto spotřebiče se seznamte s návodem k jeho obsluze.
- Spotřebič používejte jen tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- Tento výrobek je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, nebo pokud má spotřebič poruchu či byl nějakým způsobem poškozen.
- Děti si nesmějí se zařízením hrát.
- Pro ochranu dětí před nebezpečím elektrických spotřebičů zajistěte, aby spotřebič nikdy neležel bez dozoru. Proto byste měli vyhradit spotřebiči místo, kde na něj děti nemohou dosáhnout.
- Ujistěte se, že kabel nevisí dolů, do jejich dosahu. Z dosahu dětí uložte i všechny obalové materiály.
- Nevkládejte kávovar se základnou do vody, mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem a zničení kávovaru.
- Používejte na rovném a stabilním povrchu.
- Před jakýmkoliv čištěním vyjměte kabel ze zdroje elektřiny.
- Nedotýkejte se přístroje mokrýma či vlhkýma rukama.
- Nehýbejte s přístrojem, pokud se v něm právě vaří káva.
- Prodejce nenese odpovědnost za vady či zranění způsobené používáním v rozporu s tímto návodom.
- Do kávovaru nelijte nic jiného, než vodu nebo doporučené čisticí prostředky.
- Nepokládejte horkou konvici na studené povrchy, skleněná konvice není určena pro použití na sporáku.



coffee square

protože všichni si zaslouží šálek dobré kávy

## Návod k obsluze

Technivorm Moccamaster KBGT 741

### Před prvním použitím

- Vyjměte spotřebič a příslušenství z krabice.
- Ujistěte se, že je balení kompletní.
- Očistěte kávovar a všechny jeho části.
- Naplňte kávovar obyčejnou vodou a zapněte kávovar alespoň 2x bez kávy.

### Nerezová konvice

- Nepoužívejte termosku pro uchování mléčných výrobků nebo dětských jídel, protože ty se po delší době uchování při vyšší teplotě mohou srážet.
- Nepoužívat pro sycené nápoje.
- Nevozte termosku ve vodorovné poloze, mohlo by dojít k únikům.
- Nepijte přímo z termosky! Tekutina v termosce může být velmi horká.
- Nikdy nedávejte termosku nad otevřený plamen nebo na horkou plotýnku sporáku či jiný zdroj tepla, došlo by k poškození!
- Nepoužívejte prasklou nebo jinak poškozenou termosku.
- Nečistěte konvici abrazivními čisticími prostředky, ocelovými drátěnkami nebo podobnými materiály.
- Nikdy nedávejte konvici do trouby nebo mikrovlnné trouby.
- **Konvici není možno mýt v myčce na nádobí!**

### Pokyny pro používání

1. Ujistěte se, že je kávovar vypnutý.
2. Připevněte sprchu kávovaru na gumovou výpust, která je umístěna uvnitř zásobníku na vodu.
3. Naplňte zásobník požadovaným množstvím vody, ideálně filtrované.
4. Skleněnou nádobu důkladně propláchněte horkou vodou. Horkou vodou propláchněte i papírový filtr.
5. Používejte papírové filtry s rovným dnem, velikosti 4.
6. Připravte si čerstvě namletou kávu, nejlépe v poměru 60g kávy na 1l vody což je asi 8 zarovaných plastových odměrek. Kávu melte na střední hrubost, připomínající mořskou sůl.
7. Postavte skleněnou nádobu na příslušné místo.
8. Tento kávovar má dvě různá nastavení: pro vaření celé konvice a pro vaření polovičního množství kávy. V druhém případě voda protéká pomaleji a zajistuje tak delší extrakci kávy a tím i její výraznější chuť. V tomto nastavení můžete pochopitelně uvařit i plnou dávku kávy. Toto doporučujeme zejména v případě, kdy používáte bezkofeinovou kávu nebo měkčenou vodu, zabráníte tak přetečení nádobky s kávou.
9. Kávovar tlačítkem zapněte a rozsvítí se oranžové světlo.
10. Jakmile ze zásobníku vyteče veškerá voda, vypne kávovar tuto funkci a pouze nahřívá spodní plotýnku pod skleněnou konvicí. Ta kávu přihřívá po dobu 40 minut od spuštění kávovaru. Pokud kávu vypijete dříve, vypněte kávovar manuálně.
11. Počkejte, dokud z kávovaru nevykapou poslední kapky filtrované kávy a skleněnou nádobu opatrně vyjměte.
12. Kávu ihned servírujte.

### Praktické informace

1. Funkce automatického zastavení filtrace – Kávovar je vybaven funkcí drip-stop- ve chvíli, kdy odstraníte konvici s vodou, filtrace se automaticky přeruší.
2. Automatické vypnutí – jakmile je káva přefiltrována, automaticky se vypne topné těleso a kávovar se vypne.
3. Neumývejte v myčce nádobí.
4. Před čištěním přístroje jej nechte vychladnout

coffee square  
protože všichni si zasloví šálek dobré kávy

## Návod k obsluze

Technivorm Moccamaster KBGT 741

### Čištění a údržba

1. Po každé přípravě kávy doporučujeme nádobu vždy opláchnout proudem horké vody. Nedoporučujeme používat pro mytí jakékoliv saponáty, či dávat nádobu do myčky nádobí.
2. Zbytečně by mohla získat pachut' mycího prostředku. Skleněnou konvici nemyjte ničím hrubým.
3. **Pro zachování optimálního fungování je třeba kávovar pravidelně zbavovat vodního kamene.**

Pokud není kávovar pravidelně zbavován vodního kamene, může přestat kávovar fungovat.

Doporučujeme odvápňování 1x za 100 cyklů (pokaždé, kdy Vám dojde balení 100ks filtrů) Odvápnění provedete snadno tak, že zásobník na vodu napustíte vodou, ve které rozpustíte odvápňovací prostředek (doporučujeme např. výrobky značky Urnex). Kávovar zapněte a nechejte proběhnout celý proces filtrace, aby se pročistil celý vnitřek kávovaru. Následně celý proces opakujte 2x pouze s čistou vodou.

### Záruka

Tento přístroj, s vyjímkou konvice, je kryt zárukou společnosti Technivorm Moccamaster, která zaručuje, že bude bez vad materiálů a zpracování v době výroby, která se projeví v jedné následujících záručních dob:

5 let od data původní koupě Nového kávovaru

1 rok od data koupě Renovovaného kávovaru

Pokud se kávovar ukáže jako vadný při prohlídce společnosti Technivorm Moccamaster, bude pro zákazníka bezplatně opraven nebo vyměněn. Pokud je dodán náhradní produkt, přejde na něj zbývající část záruky původního produktu, jak byla popsána výše.

Tato záruka neplatí pro jakékoliv vady, které vznikly špatným používáním, zanedbáním, nedostatečným odstraňováním vodního kamene, nedodržování pokynů, nedbalou manipulací, úpravami produktu uživatelem nebo opravou neautorizovanou společností.



coffee square

protože všichni si zasloví šálek dobré kávy